

# ARECA

## Come recuperare la password dimenticata nei controller ARECA

### ARECA Controller password recover

per resettare la password si deve utilizzare l'utility CLI64  
scaricare dal sito [www.areca.com.tw](http://www.areca.com.tw) il software MRAID che contiene anche il CLI64  
o solo il CLI da <ftp://ftp.areca.com.tw>

si deve utilizzare la **MASTER PASSWORD: MNO974315743924** (il carattere "O"  
dopo la N non è zero)

da windows esegui "cmd" e eseguire il CLI64

```
CLI> set password=MNO974315743924  
GuiErrMsg<0x00>: Success.
```

```
CLI> sys changepw p=0000  
GuiErrMsg<0x00>: Success.
```

ID univoco: #1018

Autore: : Administrator

Ultimo aggiornamento: 2022-04-07 16:18