

Supermicro

Password IPMI SUPERMICRO errata.

Come reperire le credenziali IPMI di default.

1) Etichetta posta sul tappo di protezione per il socket della/e CPU, la quale si trova dentro la scatola accessori



2) Nel chassis si trova una linguetta nella parte anteriore della macchina nella quale sono stampate le credenziali di default.



Ultimo aggiornamento: 2022-03-02 15:34